


SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONDUTTORI PER FUNZIONAMENTO LAMPADE DIMMERABILI E IN EMERGENZA

WIRING DIAGRAM FOR DIMMABLE AND EMERGENCY LIGHTING


FLO

Versione *PUSH*




FLO

Versione *PUSH*
+EMERGENZA



COLLEGAMENTO CIRCUITO ELETTRICO VERSIONE PUSH E PUSH EMERGENZA



UTILIZZARE SOLO PULSANTI NORMALMENTE APERTI
SENZA SPIA INCORPORATA. COLLEGARE MAX. 4
APPARECCHI PER OGNI PULSANTE.

ONLY USE NORMALLY OPEN PUSH BUTTONS WITH
NO INCORPORATED WARNING LIGHT. CONNECT
MAX. 4 LUMINAIRES PER PUSH BUTTONS.


LOMBARDO S.r.l.

Via Pizzigoni, 3 - 24060 VILLONGO (Bergamo) Italia


Tel. +39 035 939411

www.lombardo.it e-mail: info@lombardo.it


FLO
Versione DALI




FLO
*Versione DALI
+EMERGENZA*




FLO
Versione 1-10



FLO
*Versione 1-10
+EMERGENZA*



FLO
Versione EMERGENZA



KIT ATS
MODEL:ISA6187
NOMINAL INPUT:230VAC,50Hz
EMERGENCY POWER:<=3
AUTONOMY:3h
Charging Ⓡ
Main Power Ⓢ
Malfunctioning Ⓢ

FLO
Versione TRIAC

